



# 日立IHクッキングヒーター家庭用

# 取扱説明書 · 料理集

HTW-4DFSF形 (シルバータイプ)

## 保証書·設置工事説明書別添付

このたびは日立[IH] クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。お読みになったあとは、設置工事説明書、保証書、ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。



# ダブル IH ヒーター

- ○高効率で立ち上がりが早い ハイパワー3.0kWの高火力
- ○設定した温度に油温を保つ 揚げ物温度コントロール (左·右ヒーター) ▶22ページ
- ○湯がわいた後、自動で停止する **自動湯わかし機能** (右ヒーター) ▶ 18ページ
- ○自動でごはんが炊ける **自動炊飯機能** (右ヒーター) ▶20ページ
- ○スープ・みそ汁などが保温できる 保温機能(右ヒーター) ▶ 19ページ



# <脱臭触媒付>両面焼き自動ロースター

- ○食材を入れて、メニューを選んでスタートするだけ。
- ○脱臭機能が働き、においや煙を抑えます。



# 火加減ワンタッチ調節


○上面操作で『とろ火』、『弱火』、『中火』、『強火』の火加減が直接選べ火力調節が簡単にできます。



# レンジフード連動システム

○ヒーターを通電するとレンジフードが自動的に運転し、ヒーターの通電を停止すると約3分後に レンジフードを停止します。

## ■ III 加熱の原理



コイルに電流を流すと磁力線が発生します。この磁力 線の中に鍋を置くと、鍋にうず電流が発生し、鍋の電 気抵抗によって鍋自体が発熱します。

|    |     | _   |          |           |  |
|----|-----|-----|----------|-----------|--|
| 74 | 伍   | 155 | <b>O</b> | -111      |  |
|    | 100 |     |          | I - I I I |  |

| 安全のため必ずお守りください | 4       |
|----------------|---------|
| 各部のなまえとはたらき    | 8       |
| 使える鍋について       | ···· 12 |

#### 使いかた

| <b>左・石ヒーターで調埋する前に</b> 15   |  |
|----------------------------|--|
| <b>左・右ヒーターで調理する</b>        |  |
| <b>自動湯わかしの使いかた</b> 18      |  |
| 保温の使いかた                    |  |
| 自動炊飯の使いかた                  |  |
| <b>左・右ヒーターで揚げる</b> 22      |  |
| <b>中央ヒーターの使いかた</b> 24      |  |
| コースターの使いかた                 |  |
| <b>魚焼き調理をする</b> ······· 28 |  |
| <b>グルメ調理をする</b>            |  |
| レンジフード連動システムについて 36        |  |
| チャイルドロックの使いかた ······ 38    |  |
| <b>中央ヒーターロックの使いかた</b> 39   |  |
|                            |  |

### 長くお使いいただくために

| <b> 手入れ40</b>   | ) |
|-----------------|---|
| んなときは ······ 44 | - |

#### 料理集......49~61

| 仕様62                  |  |
|-----------------------|--|
| 火力の目安について             |  |
| <b>保証とアフターサービス</b> 63 |  |

※この機器は一般家庭用です。業務用には使用しないでください。

#### 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### ⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



この記号は注意(危険·警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

#### ♠警告

#### 改造は絶対にしない 修理技術者以外の人は、絶対に分解 したり、修理を行わない

火災・感電・けがの原因 修理はお買い上げの販売店また は別紙の「ご相談窓口」にご相 黙ください。



#### 本体に水をかけない

感電・ショート・発火の原因



子供など取り扱いに不慣れな方だけで 使用させたり、乳幼児に触れさせない 感電・やけど・けがの原因



#### アースを確実に取り付ける

故障・漏電による感電の原因 アースの取り付けはお買い上げの販売店に ご相談ください。



#### 吸・排気カバーやすき間にピンや針金 などの異物を入れない 吸気口・排気口に指を入れない

感電や異常動作によるけがの原因




電源コードやプラグが傷んでいたり、 コンセントの差し込みがゆるいときは 使用しない

感電・ショート・発火の原因



場合、そのまま使用すると 過熱や異常動作、感雷の原因





火災の原因



中止し、すぐに修理を依頼

トッププレートの上に物を載せない



下記の物は特に注意してください。

火災・故障の原因 ●可燃物や引火物

ふきん・紙・アルミホイル・油など ●磁気の影響を受けやすいもの

キャッシュカード、磁気テープ、自動改札用 定期券、時計、ラジオなど



揚げ物調理中はそばを離れない

- ●付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない。 ●鍋は中央に置いてください。
- ●底に凹凸やそりのある鍋で揚げ物をしない。
- ●必ず揚げ物温度コントロールを使用し、付属の天ぷら鍋 で調理してください。(22ページ)
- ●油は500g(0.56L)未満では絶対に調理しない。 油は500g(0.56L)~800g(0.9L)の範囲で調理し
- 鍋が違ったり油の量が少ないと、油が過熱され発火する 恐れがあります。
- また油の量が多すぎると、あふれてやけどや火災の原 - 因になります。

炒め物・焼き物など油を使う料理をするときもそばを離れ ないでください。また、加熱し過ぎないように火力を調節し てください。

トッププレートの上に鍋、やかん、フ ライパンなどの調理器具以外のものお よびカセットコンロ・ボンベなど鍋以 外のものは置かない

**火災・爆発・やけどの原因** 



#### 使用後は電源を切る

火災の原因



使わないときは、パネル操作部を収納して電 源を切ってください。長期不在のときは、専用 同路のブレーカーを切ってください。

### ⚠注意

#### 使用中や使用後しばらくはトッププレー 使用中や使用後しばらくはトッププレー トやロースタードアおよび庫内などの高 温部に触れない 接触禁止

やけどの原因

特に鍋をおろした直後は、 トッププレートが熱くなっ ているため、手を触れない でください。



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、 本製品のご使用にあたって医師とよく ご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与える ことがあります。

本体前方に物を置かない

火災の原因




火気を近づけない

感電・漏電の原因




吸・排気カバーをふさいだり、吸・排気カバー 付近に手、顔、鍋のとってを近づけない

火災・やけどの原因



故障の原因



発火・異常動作の原因

●魚を焼いたり、しょうゆ・汁などがたれる調 理はしない

揚げ物調理中は、飛び散る油に注意する やけどの原因



ロースターは必ず受皿に水を入れて使 用する(グルメ調理は除く(32ページ))

※続けて使用するときは、受皿にたまった油を捨て、 汚れをきれいに落としてから水を入れてください。

#### 他の器具(ガスコンロなど)であらかじ め加熱した油を使わない

揚げ物温度コントロールが働かず、異常過熱し、 火災の原因

#### 空だきや必要以上に加熱をしない

鍋やトッププレートの破損の恐れ 過熱により調理物の発火、やけどの原因 ※鍋底の薄いもの、そっているフライパンや鍋 は強火で予熱すると赤熱する場合があります。 ※空だきなど異常に高温になった場合、トップ プレートが変色することがあります。

調理以外の用途に使用しない

火災・故障の原因



#### 油煙が多く出たら電源を切る

油が高温になっているので、続けて加熱すると 発火し、火災の原因



鍋は不安定な状態で使用しない

不安定な状態のまま使用すると、本体の損傷や 鍋の落下によりやけどやけがの原因



鍋・鍋のとってなどの高温部に触れない やけどの原因



鍋の下に紙などを敷かない

鍋の熱で紙が焦げたり、発火の原因



缶詰やアルミ箔など、鍋以外のものを 載せない



破裂したり赤熱して、やけどやけがの原因




使用中は本体から離れない

調理物が発火する恐れ



※本体から離れるときは、必ず電源を切ってく





#### ⚠注意

ロースター使用中に調理物が発煙・発火した場合は、すぐに電源を切り、 次の手順で消火する

火災の原因

①電源スイッチを切る

②吸・排気カバー全体をぬれたタオルでふさぐ ※このときロースタードアの周囲から煙が出ます。

③ブレーカーを切る

●炎が消えるまでロースタードアを引き出さない。 (空気が入り、炎が大きくなります。)

●ロースタードア(ガラス窓)に水をかけない。(ガラスが割れます。)



### ロースターを使用するとき

#### 使用中や使用後はロースタードア (ガラス)に水をかけない

高温になっているところに水をかけると割れる



受皿には水以外のもの(例えばアルミ ホイル・クッキングペーパー・グリル 石など)を入れて使用しない

油が過熱し、発煙・発火する恐れ また、自動(オート)調理がうまくできない原因

ロースタードアを持って勢いよく引き 出したり、持ち上げながら引き出した り、またロースタードアに上から強い 力を加えない

受皿から水がこぼれたり、ロースタードアや受皿・ 焼網などが落下して、やけどやけがをしたり、破損の原因




ロースターの庫内や受皿は、魚などの 油がたまらないよう使用の都度掃除を し、定期的にお手入れをする

火災の原因

※続けて使用するときは、受皿にたまった油を捨て、 汚れをきれいに落としてから水を入れてください。

#### お願い

トッププレートの上で、IHジャー炊飯 器など電磁誘導加熱の調理機器を使わ ない



キャビネット(本体下側)に調味料・食

酸の強い食品がついた場合はすぐふき取る

ジャム、レモン汁・梅を使った食品など放置す


ると、トッププレート、プレートワクが変色す

排熱による調味料・食品などの変質の原因

磁力線により本製品が故障する原因



左・右ヒーターは磁力線が出ているた め、磁気に弱いものを近づけない



●キャッシュカード・磁気テープ・自動改札用 定期券など(記憶が消える原因)




操作部に煮汁などを付けたまま収納し ない

煮汁が固まってパネル操作部が開かなくなる恐れ



プレートワクを鍋底でこすったり、 プレートワクに熱い鍋を置かない





鍋のふたを伏せて置かない

品などを置かない

る原因

火災・故障の原因 ※ヒーターが入ると加熱されます。



オーブンレンジと組み合わせて使用の 場合、ロースタードアのとっての温度 に注意する

オーブンレンジの排気でロースタードアのとって が熱くなる場合があります。



















# 各部のなまえとはたらき

※この機器は一般家庭用です。業務用には使用しないでください。

#### 本 体



#### 部品の交換・追加購入

2004年9月現在

| 部品名        | 部品番号        | 希望小売<br>価 格                 |
|------------|-------------|-----------------------------|
| 焼 網 (消耗部品) | HTW-4DD 032 | <b>1,575円</b><br>(税抜1,500円) |
| 天ぷら鍋       | HT-N40      | <b>2,625円</b><br>(税抜2,500円) |

お買い上げの販売店にご相談ください。

自動炊飯の米の計量専用に 使います。

計量カップ(付属品)

天ぷら鍋(付属品)

揚げ物調理をするときに使

※他の調理(炒め物・煮物

など)に使用しないでく

います。

ださい。





## (約1合)

## 安全機能

◇過熱防止機能 (本体、左・右ヒーター) …吸・排気カバーがふさがれていたりして、本体内部が異常に高温になったり、鍋底の 温度が異常に上がると、ブザーが鳴り、通電を停止します。

◇鍋無し自動停止機能 (左・右ヒーター)

…調理中に鍋をおろしたり、位置を大きくずらすと、約30秒後にメロディーが鳴り、 涌雷を停止します。

◇小物検知機能 (左・右ヒーター)

…誤ってナイフやフォークなどの金属小物や、直径の小さい鍋を載せて左または右ヒー ターを通電すると、約30秒後にメロディーが鳴り、通電を停止します。

(左・右ヒーター)

◇**揚げ物鍋そり検知機能** …揚げ物温度コントロール使用時、鍋底に約2mm以上のそりがあったり、変形してい ると、ブザーが鳴り、通電を停止します。

◇高温注意表示

…トッププレートやロースターの温度が高温であることを、トッププレートの場合は表 示窓に、ロースターの場合はパネル操作部に表示してお知らせします。

◇切り忘れ防止機能

…各ヒーターまたはロースターを使用し、一定時間経過すると通電を停止します。 (左·右ヒーター、中央ヒーター…操作後約45分、ロースター(手動調理)…約30分)

#### ◇待機時消費電力オフ機能

…調理終了後、約45分経過すると自動的に電源ランプが消え電源を切り、待機時消費 電力を節約します。(高温注意表示を行っているときは働きません。)

#### ◇チャイルドロック、中央ヒーターロック

…小さなお子さまなどが触っても作動しないように、また熱を持つ中央ヒーターが作 動しないようにロックができます。

#### 

タイマー終了などをメロディーでお知らせします。お好みによってメロディーをブザーに切り換えるときは、 電源を入れ、全てのヒーターの通電を行っていない状態でパネル操作部の中央ヒーター操作部の ▼ を3秒間 押します。「ピピッ」とブザーが鳴ったら切り換え終了です。同じ操作でブザーをメロディーにもどすことがで きます。(この時は、メロディーが鳴って切り換え終了です。)

#### 

- 左·右ヒーターと中央ヒーターまたはロースターを同時に使用する場合は、合計の消費電力を4,800W以内 に抑えるため、左ヒーターの最大火力が下がります。
- 左·右ヒーターを同時に使用し、左ヒーターを火力「12」で使用する場合は、右ヒーターの火力を「9」以下に 下げてください。右ヒーターの火力を大きくすると右ヒーターの火力が優先され、左ヒーターの最大火力が自 動的に下がります。
- 左ヒーターとロースターまたは中央ヒーターを同時に使用する場合は、左ヒーターの最大火力が自動的に下 がります。
- 中央ヒーターまたはロースターと左ヒーターの揚げ物温度コントロールを同時に使用すると右ヒーターの最大火 力が自動的に下がります。
- 揚げ物温度コントロールは左・右ヒーター同時には使用できません。
- 左ヒーターの揚げ物温度コントロール、右ヒーターの自動湯わかしと中央ヒーターまたはロースターは使用 できません。


#### 

使用中、本体内部の温度上昇を抑えるために冷却ファンが作動し、吸・排気カバーから吸気、排気を行います。


- 冷却ファンの作動音がしますが、異常ではありません。
- ロースター使用後は、ヒーターのクリーニングのため排気ファンの作動音がしますが、異常ではありません。


11





#### 表示窓





## 使える鍋について

◎鍋の材質により、使える鍋と使えない鍋がありますので、お確かめください。

●ホーロー加工した鍋を使うときは、空だきをしたり、焦げつかせないように注意してください。 (トッププレートを破損する原因)

※市販の鍋をお求めになるときは、財団法人 製品安全協会の 🗐 🖺 🛗 🕞 🖫 🖂 マークのある鍋をおす

(鍋の説明書をよくお読みになり鍋に適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください。)

| 鍋の材質・種類                    |  | 左・右ヒーター(IIIヒーター)                        | 中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)                |  |
|----------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| 鉄                          | 鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー  |   | 0                                    | 0  |
|                            | <b>磁性ステンレス</b><br>(磁石がつくもの18-0)  |   | O                                    | 0  |
| ステンレス                      | 非磁性ステンレス<br>(磁石がつかないもの<br>18-8、18-10)                                  | • 鍋底の厚さ<br>1.0mm以下                      | 0                                    | 0  |
|                            |  | <ul><li>鍋底の厚さ1.0mmを<br/>超えるもの</li></ul> | 人 火力が弱くなる場合があります                     | 0  |
| A = A                      | <ul><li>間に鉄をはさんでいるもの</li><li>底が18-0ステンレスのもの<br/>(鍋底に磁石がつくもの)</li></ul> |   | 磁石のつきが弱いものは、火力が<br>弱くなる場合があります       | 0  |
| 多層鍋                        | • 間にアルミや銅をはさんでいるもの   |   | <b>)</b> 加熱できません ※1                  | 0  |
| 銅・アルミ・<br>ガラス・陶磁器・<br>土鍋など |  |   | <b>X</b> 加熱できません <sub>※2</sub>       | メ 銅・アルミ・超耐熱ガラスの鍋は<br>使えます                |
| 直火用<br>魚焼き器                | <ul><li>底面にホーロー加工した</li></ul>  | teen                                    | に面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートを破損する原因になります。 | 底面のホーローが溶けて焼き付き、トップ<br>プレートを破損する原因になります。 |

- ※1 **⑤ III ⑤ CHIII** マークのある鍋は使用できます。
- ※2「III で使える」と表示している土鍋やガラス鍋などでも、形状によっては本製品が故障したり、鍋が割れたりする場 合がありますので使わないでください。

### 自動調理(湯わかし、炊飯)で使える鍋について

自動調理(湯わかし、炊飯)には、必ず 🗐 🖺 🗐 🖫 付きの鍋でつぎのものを使用してください。

- ○自動湯わかし
- 鍋底の径が15~23cmのもの
- 鍋底が平らなもの(鍋底の凹凸(そりや脚)1mm以下)
- 鍋底の径が18~20cm、底の厚さ1.5mm以上のもの
- 鍋底が平らなもの(鍋底の凹凸(そりや脚)1mm以下)
- ホーロー鍋は焦げつきやすいので、使用できません。
- ※上記以外の鍋を使用すると湯わかしや炊飯が正しくできません。

## 自動湯わかし推奨ケトル

品名:ケトル 型式:106346

希望小売価格:9,975円



#### 自動炊飯推奨鍋

品名:両手鍋 型式:106087

希望小売価格: 6,825円

(税抜6,500円)








## 鍋の見分けかた

#### 右ヒーターで見分ける場合

※左ヒーターでも同様に見分けられます。



#### 使える鍋

火力バーが点灯します

171 

#### 使えない鍋

液晶表示の火力バーが交互に点灯します



- ※表示窓の液晶表示が赤く点灯し、「鍋確認」を表示し
- ※約30秒後メロディーが鳴り表示が消え、通電を停止し ます。


確認後はヒーターの通電を停止し、電源スイッチを押して電源を切る。

## 鍋についてのご注意

- ※鍋底の厚さが1mm未満の薄い鍋は、鍋底が変形することがあります。炒め物はひかえ、低めの火力でご使用くだ
- ※同じ火力でも(同じ鍋使用)左・右のヒーターで火力が異なることがあります。
- ※左・右ヒーターで加熱中に、鍋の種類によっては音(ジー音・カチカチ音)が発生する場合があります。 これは磁力線により鍋自体が振動するためで、製品の異常ではありません。そのままご使用ください。
- ※左・右ヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中に共鳴音「キーン」とか「キューン」という音がし ますが、これも磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。
- ※鍋底の水分や汚れ、異物などは必ずふきとってからご使用ください。

## 左・右ヒーターで調理する前に

### 火力の目安



〔煮 る〕 〔蒸 す〕 〔ゆでる

火力[1]~[4] 火力[1]

カレーやポタージュ 煮魚やひと煮立ちし

ものを煮込むとき

火力 [4] ~ [6]

煮物など、煮汁が多

水を沸とうさせたり、 などのとろみのある たものを煮込むとき いものをひと煮たち だし汁を煮たてると き

火力[7]~[12]

させるとき

火力[6]~[7]

火力[3]~[5] ---火力[4]~[7]

火力[6]~[9]

火力[9]~[12]

通すとき

保温など

中までじっくり火を 卵料理などの弱めの 一般的な炒め物

肉類を焼くとき

●火力キーを押すと好みの火力に合わせることができます。



- ●設定キーで火力を調節します。
- 通電中に 〈 を押すと火力が1目盛下がり 〉 を押すと1目盛上がります。
- ※火力は $[1] \sim [12]$ まで調節できます。

#### 


• 火力キーで火力を調節するときはブザーが鳴りますが、設定キーで火力を調節するときはブザーが鳴りません。

左・右ヒーターで 自動湯わかしを 保温をする場合 揚げ物調理を 自動炊飯を 調理する場合 する場合 する場合 する場合 16~~\*\* 20~-5 22~~= 18ページ 19~-->

## 左・右ヒーターで調理する

## 通電を開始する

- ② 電源を入れる。
  - 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
  - 電源ランプが点灯します。
- ③ 上面操作部の切/入キーを押す。
- 4 火力キーを押して、調理を始める。



# 通電を停止する

- 調理が終わったら切/入キーを押す。
  - 通電を停止します。
- ② 使用後は電源スイッチを押して電源を切る。
  - 電源ランプが消灯します。
  - ※通電を停止したときや電源を切った後でも、トッププレートの温度が約80℃以下になるまで高温注意表示を続けます。

## 調理タイマーの使いかた(例:30分の調理タイマーを)

#### ※調理中に設定します。

※右ヒーターで説明しています。

## タイマーキーを押す



- ○設定できる時間は
- ☆「とろ火」(火力「1」)~「弱火」(火力「2」~「5」):9時間55分
- ☆「中火」(火力[6]~[8])~「ハイパワー」(火力[11]~[12]):1時間
- ☆ 保温 : 1時間
- ☆ 1分~1時間まで : 1分単位で設定
  ☆ 1時間~5時間まで : 10分単位で設定
- ☆ 5時間~9時間55分まで:30分単位で設定
- ※長い時間に設定する場合は「**∄:∄∄**」から ▼ で逆送りにすると早く合わせられます。

う 時間を設定する



- ○時間の設定が完了したら、約3秒間たつと「ピピッ」と ブザーが鳴り、調理タイマーがスタートします。
- ○調理タイマー終了後は通電を停止し、メロディーでお 知らせします。
- ●タイマー表示の際「**①:①①**」の表示のまま約30秒間放置すると調理タイマーが解除され、火力表示に戻ります。
- ●途中で調理タイマーを解除するときは、もう一度タイマーキーを押してください。

## お 願 い

タイマーを使うときは、ふきこぼれや焦げつきにご注意ください。

ご注意

- ●火力「**12**」は火力が強いため、少量の食品を調理する場合、鍋やフライパンを傷めてしまうことがありますので、火力を下げて使うことをおすすめします。
- ●火力 [12] は最大約10分継続使用すると、火力 [11] に下がります。
- ●火力 [12] [11] は合計で約15分継続使用すると、火力 [10] に下がります。

り知らせ

ヒーターを切り忘れた場合は、切り忘れ防止機能が働き、操作後約45分経過すると自動的に通電を停止します。(調理タイマー使用中は切り忘れ防止機能は働きません。)

#### お願い

- 火力が強い場合、鍋ややかんの形状などによってはふきこぼれたり、蒸気が勢いよく出る恐れがあります。 沸とうしたら火力を下げてください。
- 調理をするときはそばを離れないでください。
- 煮込みなどで長時間ご使用時は、途中でかき混ぜるなどし、ふきこぼれや焦げつきにご注意ください。特に調理 タイマーを使用するときは焦げつきに注意してください。
- みそ汁やカレーのルーなど底に沈澱しやすいものを温めなおすときは、弱火でかき混ぜながら行ってください。 ※鍋底に沈澱したみそやカレーのルーなどが温まると突然吹き上がったり、鍋が跳ね上がることがあり、やけど の恐れがあります。
- 少量の油を入れて予熱する場合は、火力を弱めにするなど、加熱し過ぎないように注意してください。 ※油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。
- 鍋底の薄いもの、鍋底がそっているフライパンや鍋は、強火で予熱すると赤熱する場合があります。

### 自動湯わかしの使いかた(※右ヒーター)

- ◎お湯をわかすときに使用します。お湯がわいた後、約5分間保温し自動的に通電を停止します。
- - 水の量は1L~やかんや鍋の満水量の60%まで(最大2L)。
  - 必ずやかんや鍋のふたをしてください。
- ② 電源を入れる。
  - 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
  - 電源ランプが点灯します。
- パネル操作部を開ける。

### 上面操作部の 切/入キーを押す



## 🦳 湯わかしキーを押す



18



• 自動湯わかしを開始してから約10秒間(設定キーのランプが点滅している間)湯わかしの温度を調節できます。





- ○お湯がわいた後、ブザーでお知らせし液晶表示がオレンジからミドリに換わり約5分間保温します。
- 保温が終了すると自動的に通電を停止しメロディーで お知らせします。
- ※調理後などでトッププレートが熱い場合(「高温注意」を表示しているとき)は、温度センサーが正しく働かなくなるため、湯わかしキーを押してもブザーが鳴って通電を開始しません。通常の加熱方法(16ページ)で行ってください。
- ○湯わかしキーを先に押した後に上面操作部の切/入キーを押しても自動湯わかしを開始します。

湯わかしが終わったら電源スイッチを押して電源を切る。

## お 願 い

H

高め

- 水量は必ず1L~2Lの範囲内でわかしてください。 水量が多いとお湯がわく前に停止したり、水量が少ないと、水がなくなり空だきになる場合があります。
- 常温の水を使用してください。また、自動湯わかし中は、ふたの開け閉めや水の追加をしないでください。温度 センサーが正しく働かず、お湯がわく前に停止したりふきこぼれたりする場合があります。
- やかんや鍋の底が変形していたり、水や異物が付着していると自動湯わかしが正常に動作しない場合があります。
- 水以外(だし汁やスープ・ミルク・むぎ茶パックなど)をわかさないでください。温度センサーが正しく働きません。

お知らせ

● やかんや鍋の材質・厚さ・水温などにより、お湯がわく前にブザーが鳴ったり、わいてもすぐに鳴らないことがあります。

## 保温の使いかた(※右ヒーター)

- ◎左・右ヒーターで調理終了後、調理物がさめないように保温します。
- ◎保温できるのはみそ汁、スープなど汁物やカレー、シチューです。(ごはんや炒め物は保温できません。 カレー、シチューなど 焦げつきの原因となります。)
- ◎保温が可能の量は約200g~800gまでです。

#### 保温の目安


カレー、シチューなど 80 90 保温

# 調理終了後、上面操作部の切/入キーを押す



※必ず調理終了後の調理物を保温してください。調理物がさめてしまった場合は、あたためてから保温してください。

# 2 パネル操作部を開け 保温キーを押す



・保温中に再度保温キーを押すと保温「80」 ◆ ト保温 「90」を変えることができます。

#### ○保温[80]ランプが点灯して保温が入ります。

- ※保温中はときどきかきまぜて焦げつかないようにして ください。
- ○保温中に調理タイマーを使うことができます。(設定時間は1時間までです。)
- ○調理タイマーを使用しない場合、約45分で自動的に通 電を停止します。
- ○調理中に保温キーを押しても保温に切り換わります。(調理タイマー使用中は切り換えられません。)
- ○保温キーを押した後に切/入キーを押しても、保温を開始できます。

保温が終わったら上面操作部の切/入キーを押して通電を停止し、電源スイッチを押して電源を 切る。

#### ⚠注意

●長時間保温すると食材が焦げつく場合があります。

お知らせ

● 温度は目安です。調理物の種類や量により実際の温度が異なる場合があります。

## 自動炊飯の使いかた(※右ヒーター)

#### ※1、2、3カップが炊けます。

| 白 米          | 水     |
|--------------|-------|
| 1カップ (180mL) | 220mL |
| 2カップ (360mL) | 420mL |
| 3カップ (540mL) | 550mL |

| 無洗米          | 水     |
|--------------|-------|
| 1カップ (180mL) | 240mL |
| 2カップ (360mL) | 450mL |
| 3カップ (540mL) | 630mL |

- 炊き上がりをお好みのかたさにしたいときは、水量を増したり減らしたりしてください。(増減する量は10%までに)
- 付属の計量カップでお米をはかる
  - すりきり1杯が約180mL(約1合)です。

#### 2 お米を研ぐ

- 十分に洗い流してください。(おこげが出来たり、ヌカ臭 くなる原因)
- ●無洗米をご使用のときは、水を入れてにごりが強い場合 は軽くすすいでください。

#### ※ 米を研いだらザルに上げて充分に水切りを する

- ザルに上げたまま放置しないでください。(米が割れてべ ちゃつきの原因)
- 4 水を入れ30分以上浸し、水を含ませる。 (冬場は1時間以上)
  - お湯は使わないでください。(べちゃつきの原因)
  - アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんが黄変したり、 べちゃついたりする場合があります。
  - 無洗米は、必ず底からかき混ぜお米と水をなじませてく ださい。
- **⑤** 鍋をヒーターの中央に置く。
  - 必ずふたをしてください。
- ⑥ 電源を入れる。
  - 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
  - 電源ランプが点灯します。
- √ パネル操作部を開ける。








①たっぷりの水でサッ ②「研ぐ→洗い流す」 とかき混ぜ、水を素 早く捨てる。

をくり返し、水がきれ いになるまで洗う。









# 上面操作部の切/入キー を押す

## 炊飯キーを押し、 米の量(カップ数)を設定



○お好みに応じて炊きかげんを調節できます。



- 自動炊飯を開始してから約10秒間(設定キーのラン プが点滅している間) 炊きかげんを調節ができます。
- ※「よわめ」「つよめ」は鍋底の焦げの状態を調節します。 ※ごはんの「やわらかめ」「かため」は水加減で調節し てください。

- ○米の量(カップ数)を設定後、約3秒経過するとランプ が点灯に換わり炊飯を開始します。
- ※カップ数をまちがえたときは、上面操作部の切/入キー を押して自動炊飯を中止し再度操作をしてください。(自 動炊飯が5分以上たっていたら自動では炊けません。) (45ページ)
- ○炊飯キーで米の量(カップ数)を設定後、上面操作部の 切/入キーを押しても自動炊飯を開始します。
- ※調理後などでトッププレートが熱い場合(「高温注意」 を表示しているとき)は、温度センサーが正しく働か なくなるため炊飯キーを押してもブザーが鳴って通電 を開始しません。(十分さめてから行ってください。)
- ※炊飯の残時間が確定すると残時間表示に切り換わります。

| 炊飯 | 残り | 12 |
|----|----|----|
|    |    |    |

※1分刻みで減ります。

## 自動炊飯が終了したら すぐにほぐす

- ○炊き上げ後蒸らしが終わるとメロディーでお知らせし、 通電を停止します。
- ※でき上がったらなるべく早めにお召し上がりください。 「保温」は使用できません。
- ※冬場(室温が低い時)は底が焦げつきやすくなります。 終了後はすぐにかき混ぜてください。

#### 使用後は電源スイッチを押して電源を切る。

#### 願い

- 鍋の底が変形していたり、水や異物が付着しているとうまく炊けない場合があります。
- 炊飯中は、ふたを開けたり鍋を動かしたりしないでください。温度センサーが正しく働かず、うまく炊けない場合 があります。

- 炊飯中は、飛まつ(泡)が飛び散ります。
- 自動炊飯は、約37~40分かかります。
- 炊飯終了後、ふたが開かないときは『弱火』で少し加熱してください。


## 左・右ヒーターで揚げる (揚げ物温度コントロールの使い

※左·右ヒーター同時に揚げ物はできません。 ※調理タイマーは使用できません。



- ●油量が少なかったり、鍋底に凹凸やそりのある場合は、油温が設定温度より高くなり、発火の原因に なります。
- 付属の天ぷら鍋に油約500g(0.56L) ~約800g(0.9L)を入れ、 ヒーターの中央に置く。

油量800g 油量500g



※油量500g(0.56L)未満で調理したり、 鍋をずらして置かないでください。 油温が上がり過ぎたり、正しく温度調節

できなくなり、発火の原因になります。

- 2 電源を入れる。
  - 電源スイッチをブザーが鳴るまで押して ください。
  - 電源ランプが点灯します。
- ③ パネル操作部を開ける。



## お願い

- ※次のような使いかたをした場合、揚げ物鍋そり 検知機能が働き、通電を停止する場合があります。
- (1)鍋底が約2mm以上そっていたり、変形した 鍋を使用した場合
- (2)鍋底やトッププレートに異物や汚れが付着し ている場合
- (3) 予熱中に油を注ぎ足した場合
- 鍋やトッププレートを確認し、正しい鍋に取り 換えたり、トッププレートをお手入れしてから ご使用ください。

また、(3)の場合は、上面操作部の切/入キーを 押して揚げ物温度コントロールを終了し、もう 一度揚げ物温度コントロールを設定してくださ

※油の種類によっては、油煙が出る温度が異なり ます。

油の説明書をよくお読みになりご使用ください。 ※付属の天ぷら鍋は絶対に空だきしないでくださ い。鍋底が変形して使えなくなります。

### ⚠警告

揚げ物調理中はそばを離れない 火災の原因

- ●付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない。
- ●鍋は中央に置いてください。
- ●底に凹凸やそりのある鍋で揚げ物をしない。
- ●必ず揚げ物温度コントロールを使用し、付属の天ぷら鍋 で調理してください。
- ●油は500g(0.56L)未満では絶対に調理しない。

油は500g(0.56L)~800g(0.9L)の範囲で調理し てください。

鍋が違ったり油の量が少ないと、油が過熱され発火する 恐れがあります。

また油の量が多すぎると、あふれてやけどや火災の原 因になります。


# 操作のしかた

※右ヒーターで説明しています。


## 上面操作部の切/入キー を押す



### 揚げ物キーを押し、適温に \_ なったら調理を始める



- ○揚げ物キーを押すと「180」設定で予熱を開始します。
- ▼ ト を押してお好みの油温に合わせます。



「150」「160」「170」「180」「190」「200」の中か ら選べます。

- ○予熱が終了するとメロディーが鳴ってお知らせし、液 晶表示窓に「**適温**」を表示します。
- ※油温設定は調理時の温度目安です。油の量や材料によ り異なります。また材料が入っていない場合はやや高 めの温度になります。

調理が終わったら上面操作部の切/入キーを押して通電を停止し、電源スイッチを押して電源を 切る。



ヒーターを切り忘れた場合は、切り忘れ防止機能が働き、操作後約45分経過すると自動的に通電を停

# 中央ヒーターの使いかた


※左・右ヒーターで使えない鍋を熱するときなどに使います。

# 通電を開始する

○中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)は、約4秒で赤熱し熱くなりますので注意してください。○中央ヒーターとロースターの同時使用はできません。

- ② 電源を入れる。
  - 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
  - 電源ランプが点灯します。


③ パネル操作部を開き、中央ヒーター切/入キーを押す。



# 通電を停止する

- 調理が終わったら切/入キーを押す。
  - 通電を停止します。
- ② 使用後は電源スイッチを押して電源を切る。
  - 電源ランプが消灯します。

## 火力の目安



お知らせ

- ヒーターを切り忘れた場合は、切り忘れ防止機能が働き、操作後約45分経過すると自動的に 通電を停止します。(調理タイマー使用中は切り忘れ防止機能は働きません。)
- 中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が働くため、ヒーターが赤くなったり消えたりすることがありますが故障ではありません。


(『強火』の場合でも温度調節機能が働き、ヒーターが赤くなったり消えたりします。)

• 中央ヒーターの中に見える黒い棒は、温度調節機能のセンサーです。

## 調理タイマーの使いかた (<sup>例: 中央ヒーター使用中に30分の調理タイマーを</sup>

- ○最大1時間まで1分単位で設定できます。
- ◎調理タイマーをご使用になるときは、通電開始後に設定します。

中央ヒーターを通電中に中央ヒータータイマー



時間を合わせた後、約3秒間経過後に「ピピッ」 とブザーが鳴り、「・」が点滅し調理タイマー がスタートします。



中央ヒータータイマー設定キー < 、 ▶ を 押して好みの時間に合わせます。



調理タイマーが終了するとメロディーが鳴り、 通電を停止します。



- ・途中で調理タイマーを中止するときは、もう一度オーまたはキーを押してください。
- 設定した時間を変更したい場合は、調理タイマーを解除し、再度設定してください。